
Géométrie épipolaire

Si nous utilisons qu'une caméra, nous ne pouvons pas trouvé le point 3D car nous manquons l'information de la profondeur. Sur l'image si dessous, cela est représenté par les 3 X. Pour la caméra de gauche les 3 points sont projeter identiquement sur le plan image.




Cette fois ci, si nous prenons deux images, deux caméras (Gauche et droite ici), nous pourrons déduire la position du point 3D. La seconde caméra donnera l'information de la profondeur. Sur la caméra de droite les points X sont représentés par x'. Nous pouvons voir que cette fois ci, les 3 points projetés sur le plan image sont distincts. Avec cette information il est possible de trianguler le point 3D.

La ligne sur le plan de droite est créer par la projection des différents points X. Cette ligne est appelé epiligne correspondant a x. Pour trouvé x dans l'image de droite, il faudra cherché le long de la ligne, et pas ailleurs. Ce principe est appelé la contrainte epipolaire. Il est important de noté que tout point sur une image a une epiligne correspondante sur l'autre image. Enfin, le plan XOO' s'appelle le plan epipolaire.

Sur l'image précédente O et O' sont les centres des caméras. Sur cette même image nous pouvons voir le point e sur le plan de gauche. Celui ci est appelé epipole et est la projection de la camera de droite O'. Il est l'intersection de la ligne entre les centres des caméras et le plan image. L'epipole peut être en dehors de l'image. Cela signifie que l'une des caméra ne voit pas l'autre. Toute les epiligne passe par l'épipole. Pour trouvé l'épipole il suffit de trouvé l'intersection des épiligne.

Pour trouver les epiligne et les epipole nous devons tout d'abord trouver la matrice fondamental F et la matrice essentielle E. La matrice E contient l'information de la translation et de la rotations qui décrivent la position de l'autre caméra relativement à la première caméra en coordonnées global.



Pour obtenir les mesure en coordonnées pixel il faudra la matrice F. Elle contient les même information que la matrice E, en plus d'avoir l'information intrinsèque pour placer les deux caméras en coordonnées pixels.

La matrice F mappe un point sur une image a une ligne sur l'autre. Cette matrice est calculé a partir de point identique dans les deux images. Il est nécessaire d'avoir un minimum de 8 points pour trouvé F. Plus de point rend plus robuste les résultats.

Pour obtenir de meilleur résultat il faut utiliser des images avec une bonne résolution et des images contenant de nombreux points non-planaire.

Les raisons :

https://answers.opencv.org/question/17912/location-of-epipole/

https://answers.opencv.org/question/18125/epilines-not-correct/